

# CONTENTS

<b>CONTACTO ES</b> .....	<b>037</b>
<b>RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS</b> .....	<b>038</b>
<b>INSTRUCCIONES DE AJUSTE OSD</b> .....	<b>040</b>
-Inicio Mdeu.....	040
-Mi APP.....	041
-Configuración Mdeu .....	043
<b>AJUSTES DE IMAGEN DEL PROYECTOR</b> .....	<b>044</b>
-Ajuste del Foco Eléctrico .....	044
-4P Corrección Keystone.....	045
-Ajuste de zoom.....	045
<b>CONEXIONES INALÁMBRICAS</b> .....	<b>046</b>
<b>ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA</b> .....	<b>047</b>
-Actualización DEB .....	047
-Actualización OTA.....	047
-Actualización opcional.....	048





**Active su garantía de 3 años y una sorpresa exclusiva**

## Señoras y señores

Gracias por comprar el proyector L61PRO. Por favor, tómese 1 minuto para escanear el código y activar su garantía de **3 años**.



Se recomienda completar el proceso en un plazo de 3 días.

**Consejos:** Si no puede activar la garantía escaneando el código, puede ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico que aparece a continuación y le ayudaremos a activar la garantía.

✉ ES: [support@lisowod.com](mailto:support@lisowod.com)

🌐 <http://lisowod.com>

## ESTAMOS

constantemente la optimización y actualización de nuestros productos, las imágenes y descripciones en el manual son sólo de referencia puede diferir del producto real, por favor refiérase al producto real. Usted puede obtener la última versión a través de actualización en línea. Gracias por su comprensión. garantía del producto y el apoyo se proporcionan si los productos han sido comprados a nuestro vendedor autorizado. con el fin de proteger sus derechos, también puede enviar un correo electrónico a Lisowod correo electrónico oficial

**ES: support@lisowod.com**

para verificar la autenticidad de su L61PRO.

Nuestro equipo de atención al cliente, altamente cualificado y responsable, estará encantado de responder a sus preguntas las **24 horas del día, los 7 días de la semana.**

Nos alegramos de recibir su mensaje sobre los problemas que ha encontrado para poder ayudarle a salir del apuro. Nos hace aún más felices escuchar sus elogios sobre nuestro maravilloso proyector y ver los momentos felices que nuestro proyector ha traído a su vida.

**¿La forma más rápida y eficaz de ponerse en contacto con nosotros?**

Método 1-Vía email y teléfono:

**ES: support@lisowod.com**

Método 2:

Sus Pedidos>El pedido tiene un problema>Elija un tema de la lista mostrada >Selecione Contactar con el vendedor

Por favor Por favor~~~

<http://lisowod.com>



## CONTACTAR CON NOSOTROS

Muchas gracias por su apoyo a Lisowod. ¡Esperamos que nuestros productos y servicios le traen un agradable viaje de disfrute audiovisual. Lisowod promete una garantía de 3 años y soporte técnico de por vida. Por favor, no se preocupe cuando se encuentra con cualquier problema. **Cualquier comprador con cualquier pregunta que viene a ponerse en contacto con nosotros tendrá nuestra promesa de obtener una solución satisfactoria + una garantía extra de 6 meses a thanksfor su apoyo!**

Por cierto, estamos devanándonos los sesos para desarrollar un nuevo proyector. Si tiene alguna idea sobre el proyector, como la experiencia del usuario, los parámetros, las características, los colores y la apariencia, le invitamos cordialmente a que nos la cuente en detalle.

Valoramos todas las voces, y no se imagina cuánto esperamos sus ideas. **Una vez que se adopte su idea, como agradecimiento, solicitaré que se le envíe uno GRATIS como primer probador cuando se desarrolle el nuevo producto.**

¡Esperamos sus mensajes!  
Equipo de soporte de Lisowod

Escanea el código QR de abajo, ¡¡¡empieza a chatear con nosotros!!!



Lisowod.net

¡¡¡Escanee este código, aprenda a operar el proyector visualmente en YouTube!!!



ES: support@lisowod.com



Official website: <http://lisowod.com>



## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Nuestro equipo de atención al cliente altamente cualificado está a la espera de recibir noticias tuyas y responder a cualquiera de sus preguntas las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Estamos encantados de recibir su mensaje sobre los problemas que se encontró con el fin de wecan ayudarte a salir del problema. Puede ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico.

**ES: support@lisowod.com**

**Q: ¿Dónde puedo encontrar los vídeos de instrucciones sobre cómo configurar el proyector?**

A: Hemos preparado videos detallados de operación en YouTube, que contiene casi todos los pasos de funcionamiento del proyector, como la conexión wifi, conexión por cable y así sucesivamente. Sólo tiene que buscar "Lisowod" en YouTube y lo encontrará.

**Q: He recibido el proyector pero no tiene mando a distancia. ¿Podrían enviármelo?**

A: Si al producto que recibe le falta algún accesorio, háganoslo saber. Sólo tiene que ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico:

**ES: support@lisowod.com**

**Q: No puedo encontrar el anillo de enfoque en el proyector, ¿cómo puedo ajustar el enfoque?**

A: Este mini proyector admite enfoque eléctrico con mando a distancia, sólo tiene que pulsar "+" o "-" en el mando a distancia.

Nota: El proyector y la pantalla/pared deben estar a una distancia efectiva.

**Q: El mando a distancia no responde.**

A: 1. Asegúrese de que el mando a distancia apunta directamente al receptor IR.

2. No cubra el receptor IR.

3. Asegúrese de que ha puesto la batería, este mando a distancia no viene con pilas.

**Q: Mi proyector y mi smartphone están conectados al mismo WiFi, pero cuando quiero hacer screen mirroring, no se detecta el nombre del proyector.**

A: 1. Inicialice el proyector y vuelva a conectarlo a su smartphone.

2. Desconéctese de la red conectada e introduzca de nuevo la contraseña para conectarse.

3. Intente conectar el smartphone y el proyector a Internet una vez utilizando un punto de acceso. Si los métodos anteriores no resuelven el problema, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

**Q: No puedo conectar la con mi barra de sonido. ¿Cómo puedo solucionar este problema?**

- A: 1. Asegúrese de haber seguido correctamente los pasos de funcionamiento. Y asegúrese de que su barra de sonido no se ha conectado a ningún otro dispositivo Bluetooth.
2. Dado que hay tantos tipos diferentes de altavoces Bluetooth en el mercado. Este es un problema que todos los proyectores en el mercado se enfrentan y trabajan para mejorar. Por favor, envíenos un correo electrónico para obtener más instrucciones.

**Q: Me he puesto en contacto con el servicio de atención al cliente, pero no he recibido ninguna respuesta.**

- A: Le prometemos que responderemos a todos los correos electrónicos en un plazo de 24 horas. Si no ha recibido ninguna respuesta nuestra en más de un día, es posible que nuestro correo electrónico haya sido bloqueado o haya ido a parar a la bandeja de correo no deseado. Vuelva a enviarnos un correo electrónico o póngase en contacto con nosotros a través de whatsapp (consulte la sección "CONTACTAR CON NOSOTROS").


**P: ¿Qué debo hacer si pierdo mi control remoto u otros accesorios?**

- R: Por favor, contáctenos y organizaremos el envío de un reemplazo del accesorio que necesita. Además, si está interesado en obtener una pantalla de proyección gratuita, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

## INSTRUCCIONES DE AJUSTE DEL OSD


### Menú de inicio

Si no puede salir normalmente de la aplicación por problemas de red , puede pulsar el botón 🏠 para volver a la página de inicio.




### Acceder al menú directo

Pulse el menú de acceso directo (⚙️) Puede acceder rápidamente a los ajustes más comunes, como ajustar la calidad de la imagen, la calidad del sonido y la corrección trapezoidal rápida.




## Personaliza tu página de inicio

Mantén pulsado el botón OK del mando a distancia para entrar en el modo de desplazamiento de iconos de aplicaciones. Puedes reorganizar los iconos más utilizados según tus preferencias.



## Mi APP





## **E-Manual**

Puedes ver el E-Manual de este producto accediendo a [E-Manual]a través de [My Appsl en la página de inicio.No te preocupes si no encuentras las instrucciones en papel.

## **Modo Altavoz Bluetooth**


Haga clic en el icono [música], después de emparejar un teléfono inteligente con el proyector (Nombre del dispositivo: L61PRO a través de Bluetooth), puede utilizar el proyector como un altavoz para reproducir música.



Nota: Si desea apagar la pantalla, pulse el botón de encendido del mando a distancia y seleccione la opción para apagar la pantalla.

## **Asistente de aplicaciones**

Haga clic en [App Assistant] y podrá ir a las aplicaciones adicionales para ver películas.

## Menú de configuración



Haga clic en  para entrar en la interfaz de configuración del proyector, en esta interfaz.puede modificar los parámetros de configuración relevantes de muchos tipos de proyectores.



## AJUSTES DE IMAGEN DEL PROYECTOR


### Enfoque eléctrico

Cuando la imagen del proyector esté borrosa, pulse los botones "x" y "y" del mando a distancia para ajustar el enfoque en consecuencia. Puede mantener pulsado el botón para que el proyector obtenga una imagen casi nítida y, a continuación, pulsar brevemente el botón para obtener la imagen más nítida.





## Corrección Keystone 4P

Vaya a Picture Setting-Manual Keystone Setting,Pulse el botón "Ok" para ir a la página 4P Keystone Corection Setting.Pulse las teclas de flecha para ajustar las 4 esquinas de la imagen y pulse el botón OK para pasar a la siguiente.




## Función Zoom


Pulse el botón "Ok" para ir a la página de Zoom, utilice los botones ◀ y ▶ del mando a distancia para acercar o alejar la imagen entre el 100% y el 50%.



## CONEXIONES INALÁMBRICAS

### Para dispositivos Android/Windows/IOS

Haga clic en  , proporcionamos tres métodos de la misma pantalla. Por favor, elija diferentes métodos de conexión de acuerdo a diferentes dispositivos.



### Nota:

- 1.El proyector está conectado a wifi antes de la conexión de la misma pantalla.
- 2.Debido a problemas de derechos de autor, los dispositivos IOS requieren que el teléfono y el proyector estén conectados a la misma WIFI.
- 3.Asegúrese de que su dispositivo móvil está cerca del proyector cuando se utiliza una conexión inalámbrica. Se recomienda una distancia de 1 metro.


### Consejos de calentamiento

- 1.La fluidez de la duplicación de pantalla con conexión inalámbrica se verá afectada por el entorno de red. Se recomienda un ancho de banda de 100Mbit o más cuando se utilice la duplicación de pantalla.
- 2.Algunos dispositivos móviles pueden no soportar screen mirroring debido a la compatibilidad.
- 3.Debido al protocolo HDCP, todos los proyectores LCD no son compatibles con Netflix, Amazon Pime o Huu cuando se conectan de forma inalámbrica.
- 4.Cualquier pregunta, por favor no dude en emal Lisowod a través de

## ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA


### Actualización USB

Seleccione Settings->System->USB Drive Upgrade en la página de inicio y se realizará automáticamente el proceso de actualización después de unos minutos.




### Actualización OTA

1. Seleccione Ajustes -Sistema -Información del sistema para comprobar la versión del software.




2. Seleccione Sistema->Actualización de Software->Comprobación de Actualización por Internet para actualizar por internet.




## Actualización opcional


1. Si hay una nueva versión de software disponible, se mostrará como se muestra a continuación, el usuario puede seleccionar Sí para descargar el software o Seleccionar Cancelar para salir de esta página (Esta es la página de Actualización Opcional, el usuario puede seleccionar actualizar o no).



2. Seleccione Sí para descargar el software,UI se mostrará como abajo.



3. Después de unos minutos, el proyector se reiniciará y realizará el proceso de actualización.



✓ Datos de contacto del responsable de la UE:

Nombre de la empresa: GAVIMOSA CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA

Dirección de la empresa: CASTELLANA 9144, 28046 Madrid

Teléfono: +34 696313170

Correo electrónico: compliance.gavimosa@outlook.com

Nombre de contacto: Jorge Wilson

✓ Datos de contacto del fabricante:

Fabricante: Xiamen Duanxuan Technology Co.

Dirección: Room 204, No.23, Xian Hou She, Huli District, Xiamen, China, 361015

Correo electrónico: service@lisowod.com

✓ Información de seguridad y advertencia del producto

Advertencia CE:

Este aparato cumple la normativa CE. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.

(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

✓ Tipo de producto: Proyector