

INHALT

KONTAKT	001
STÖRUNGSBEHEBUNG	002
VERPACKUNGSLISTE	004
FUNKTIONSÜBERSICHT	005
FERNBEDIENUNG	006
EINGANGSQUELLE	007
DRAHTLOSE VERBINDUNGSMETHODE	009
-Drahtlose Projektion	009
-Bluetooth-Verbindung	012
PROJEKTOR-BILDEINSTELLUNGEN	014
-Zoom-Funktion	014
-Keystone-Korrektur	015
-Elektrische Fokussierung	016
INSTALLATION	017
EINSTELLUNGSMENÜ	021
PROJEKTOR-SPEZIFIKATIONEN	022

Wir verbessern unsere Produkte kontinuierlich.


Die Bilder und Beschreibungen in diesem Handbuch dienen nur als Referenz und können von den tatsächlichen Produkten abweichen. Bitte beziehen Sie sich auf die tatsächlichen Produkte, um die Genauigkeit zu gewährleisten.

Sie können die neueste Version durch Online-Upgrades erhalten. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis."

Aktivieren Sie Ihre 3-Jahres-Garantie und exklusive Überraschung

Sehr geehrte Damen und Herren

Vielen Dank, dass Sie sich für den **L02** Projektor entschieden haben. Bitte nehmen Sie sich 1 Minute Zeit, um den Code zu scannen und Ihre **3-jährige Garantie** zu aktivieren.



Es wird empfohlen, das Verfahren innerhalb von **3 Tagen** nach Erhalt dieser Karte zu erledigen.

Tipp: Wenn Sie feststellen, dass Sie Ihre Garantie durch Scannen des Codes nicht aktivieren können, können Sie uns über die unten stehende E-Mail kontaktieren. Ihnen bei der Aktivierung Ihrer Garantie helfen.

 <https://lisowod.com>

 Support@lisowod.com

WIR SIND

optimieren und verbessern unsere Produkte ständig, die bilder und beschreibungen in der anleitung dienen nur als können vom tatsächlichen Produkt abweichen, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt. Sie können die neueste Version durch Online-Upgrade. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis für die Produktgarantie und den Support. Produktgarantie und -support werden gewährt, wenn die Produkte von unserem autorisierten Verkäufer erworben wurden. Um Ihre Rechte zu schützen, können Sie auch eine E-Mail an die offizielle E-Mail-Adresse von Lisowod senden

US: Support_us@lisowod.com

EU: Support@lisowod.com senden, um die Echtheit Ihres L02 zu überprüfen.

Unser hochqualifiziertes und verantwortungsbewusstes Kundendienstteam wartet darauf, von Ihnen zu hören von Ihnen zu hören und jede Ihrer Fragen 24/7 zu beantworten.

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht über Ihre Probleme, damit wir Ihnen helfen können wir Ihnen helfen können, die Probleme zu lösen. Noch mehr freuen wir uns über Ihr Lob über unseren wunderbaren Projektor zu hören und die glücklichen Momente zu sehen, die unser Projektor in Ihr Leben gebracht haben!

Der schnellste und effizienteste Weg, uns zu kontaktieren?


Methode 1: Per E-Mail und Telefon:

US: Support_us@lisowod.com

US: (971) 337-8504 (Phone/Text)

EU: Support@lisowod.com

JP: Support_jp@lisowod.com



Methode 2:

Ihre Bestellungen > Die Bestellung hat ein Problem > Wählen Sie ein Thema aus der angezeigten Liste >

Wählen Sie Verkäufer kontaktieren

Bitte kommen Sie. Bitte~~~

<https://lisowod.com>



KONTAKT US

Vielen Dank, dass Sie Lisowod unterstützen! Wir hoffen, dass unsere Produkte und Dienste Ihnen eine angenehme Reise in den audiovisuellen Genuss bringen.

Lisowod verspricht eine 3-Jahres-Garantie und lebenslangen technischen Support, bitte machen Sie sich keine Sorgen, wenn irgendwelche Probleme auftreten.

Jeder Käufer mit irgendwelchen Fragen, die sich an uns wenden, erhalten unser Versprechen, eine zufriedenstellende Lösung zu erhalten + eine zusätzliche 6-monatige Garantie als Dank für Ihre Unterstützung!

Übrigens, wir zerbrechen uns den Kopf, um einen neuen Projektor zu entwickeln. Wenn Sie haben Ideen zum Projektor haben, wie z.B. Benutzererfahrung, Parameter, Funktionen, Farben und Aussehen haben, laden wir Sie herzlich dazu ein, uns dies mitzuteilen.

Wir schätzen alle Stimmen, und Sie können sich nicht vorstellen, wie sehr wir uns auf Ihre Ideen. Wenn Ihre Idee angenommen wird, werde ich Ihnen als Dankeschön als ersten Tester zu schicken, wenn das neue Produkt entwickelt wird. entwickelt wird.

Ich freue mich auf Ihre Nachrichten!

Lisowod-Unterstützungsteam

QR-Code unten scannen und mit uns chatten!!!



Scannen Sie diesen Code und lernen Sie auf YouTube, wie man den Projektor visuell bedient!!!



Lisowod

US: Support_us@lisowod.com



EU: Support@lisowod.com



Offizielle Website: <https://lisowod.com>



US: (971) 337-8504 (Phone/Text)



STÖRUNGSBESEITIGUNG

Unser hochqualifiziertes Kundendienstteam steht Ihnen zur Verfügung und beantwortet Ihre Fragen 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche. Wir sind freuen uns auf Ihre Nachricht über die Probleme, die Sie hatten, damit wir Ihnen damit wir Ihnen helfen können, die Probleme zu lösen. Sie können uns per E-Mail kontaktieren:

US: Support@lisowod.com

EU: Support@lisowod.com

F: Wo finde ich die Anleitungsvideos für die Einrichtung des Projektors?

A: Wir haben ausführliche Bedienungsvideos auf YouTube vorbereitet, die fast jeden Schritt der Bedienung des Projektors, wie z.B. WiFi-Verbindung, kabelgebundene Verbindung und so weiter. Suchen Sie einfach "Lisowod" auf YouTube und Sie werden es finden.

F: Ich habe den Projektor erhalten, aber er hat keine Fernbedienung. Können Sie mir eine zukommen lassen?

A: Wenn bei dem Produkt, das Sie erhalten haben, Zubehörteile fehlen, teilen Sie uns bitte mit welches Zubehör Sie vermissen. Wir werden es Ihnen so schnell wie möglich zuschicken.

Kontaktieren Sie uns einfach über unsere E-Mail:

US:Support@lisowod.com/EU: Support@lisowod.com

F: Ich kann den Fokusring am Projektor nicht finden, wie kann ich den Fokus einstellen?

A: Dieser Miniprojektor unterstützt den elektrischen Fokus mit der Fernbedienung, Sie müssen nur F+"&"F-" auf der Fernbedienung drücken.Hinweis: Projektor und Leinwand/Wand müssen effektiven Abstand haben.

F: Die Fernbedienung reagiert nicht.

A: ① Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung direkt auf den IR-Empfänger zeigt.

② Decken Sie den IR-Empfänger nicht ab.

③ Vergewissern Sie sich, dass Sie die Batterie eingelegt haben, denn diese Fernbedienung wird nicht mit Batterien geliefert.

F: Mein Projektor und mein Smartphone sind mit demselben WiFi verbunden, aber wenn ich eine Bildschirmspiegelung durchführen möchte, wird der Name des Projektors nicht erkannt.

A: ① Bitte initialisieren Sie den Projektor und verbinden Sie ihn erneut mit Ihrem Smartphone.

② Bitte trennen Sie die Verbindung zum Netzwerk und geben Sie das Passwort erneut ein, um eine Verbindung herzustellen.

③ Versuchen Sie, das Smartphone und den Projektor einmal mit dem Internet zu verbinden unter Verwendung eines Hotspots.

Wenn die oben genannten Methoden das Problem nicht lösen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

F: Ich kann keine Netflix-Videos auf dem Projektor abspielen, warum?

A: Einige Videoplattformen wie Netflix, Disney+ und Hulu sind durch HDCP urheberrechtlich geschützt und können daher nicht auf einem Projektor angezeigt werden.

auf einem Projektor angezeigt werden, dies gilt für alle Projektoren. Sie benötigen einen TV-Stick, um diese Videoplattformen zu nutzen.

F: Bilder von oben nach unten.

A: Gehen Sie auf [Einstellen] und dann auf [Projektoreinstellung], um das Projektionsbild zu spiegeln.


F: Ich habe mich, wie vorgeschlagen, an den Kundendienst gewandt, aber noch keine keine Antwort erhalten. Warum nicht?

A: Wir versprechen, dass wir auf alle E-Mails innerhalb von 24 Stunden antworten. Wenn Sie mehr als einen Tag keine Antwort von uns erhalten haben, dann wurde unsere E-Mail vielleicht blockiert worden oder in der Spam-Mailbox gelandet. Bitte senden Sie uns eine E-Mail oder kontaktieren Sie uns über Whatsapp oder Facebook.

F: Hallo, können Sie mir sagen, welche Größe die Befestigungsschraube an der an der Unterseite des Projektors ist? Ich habe Schwierigkeiten, einen Ständer zu finden.

A: Die Größe der Befestigungsschraube 1/4 Zoll, ca. 6,35mm Durchmesser.

VERPACKUNGSLISTE



L02



Fernbedienung

MINI

Product Manual



VIDEO PROJECTOR

Benutzerhandbuch




HD-Kabel




Stromkabel

HINWEIS

Empfohlen




Nicht empfohlen




FUNKTIONSÜBERSICHT


Ansicht von oben




Schaltfläche illustrieren




Vorderansicht



Rückansicht



FERNBEDIENUNG



Einschalttaste:
Einschalten/Ausschalten



Stummschalttaste:
Stummschalten



Fokus-Taste:
Brennweite einstellen



Taste Signalquelle:
Wählen Sie das Anwendungszentrum, HDMI



Schaltfläche Exit:
Zurück zum letzten Schritt



Schaltfläche "Quelle":
Aufrufen der Einstellungsseite



Home-Taste:
kurz drücken und zur Startseite zurückkehren



Richtungstasten:

^ Abwärts ∨ Abwärts
< Links > Rechts
● OK




Lautstärketaste:
Lautstärke-, Lautstärke+

Installation der Fernbedienung

1. Legen Sie 2 AAA-Batterien in die Fernbedienung ein, bevor Sie sie benutzen. Legen Sie keine neue Batterien nicht mit alten Batterien in der Fernbedienung kombinieren, da dies zu Dies kann zu Betriebsstörungen aufgrund einer unzureichenden Stromversorgung führen.
2. Wenn Sie die Fernbedienung verwenden, achten Sie bitte darauf, dass der Signal Sender der Fernbedienung auf den Infrarotsignalempfänger des Projektors zielt. des Projektors zielt."



EINGANGSQUELLE

Drücken Sie diese Taste  auf der Fernbedienung des Projektors, um die Schnittstelle der Eingangsquelle aufzurufen.



HDMI-Anschluss

Wenn das HDMI-Kabel angeschlossen ist, drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung und wählen Sie den [HDMI]-Modus, dann wählen Sie [HDMI] auf der Startseite, um das Video wiederzugeben.




USB-Verbindung

Wenn der USB-Datenträger eingesteckt ist und der Medienserver aufgerufen wird, können Sie jedes Dokument auf Ihrem USB-Datenträger abspielen.



USB-Verbindung

Schließen Sie den kabelgebundenen Lautsprecher und Ihre Kopfhörer/Ohrhörer direkt an den Audioausgang des Projektors mit einem 3,5-mm-Audiokabel an.



DRAHTLOSE VERBINDUNGSMETHODE

Tipps zum Aufwärmen:

- ① Das Funktionieren der Bildschirmspiegelung bei drahtloser Verbindung wird durch die von der Netzwerkumgebung beeinflusst. Eine Bandbreite von 100Mbit oder mehr wird empfohlen, wenn Sie die Bildschirmspiegelung verwenden.
- ② Stellen Sie sicher, dass sich Ihr mobiles Gerät in der Nähe des Projektors befindet, wenn Sie eine drahtlosen Verbindung. Es wird ein Abstand von 1 Meter empfohlen.
- ③ Einige Mobilgeräte unterstützen die Bildschirmspiegelung möglicherweise nicht, da sie Kompatibilität.
- ④ Bei Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an Lisowod über

US: support_us@Lisowod.com

US: (971) 337-8504 (Phone/Text)



EU: Support@lisowod.com

JP: support_jp@Lisowod.com

Drahtlose Projektion


Schritt 1: Verbinden Sie den Projektor mit Ihrem Heim-WiFi

Gehen Sie zur Einstellungsseite – Wählen Sie [WIFI] Wählen Sie Ihr Heim-WiFi aus der Liste – Verbinden Sie den Projektor mit Ihrem Heim-WiFi.




Für drahtlose Geräte:

Gehen Sie zur Startseite - Wählen Sie [Drahtlos] - Folgen Sie den Schritten wie auf dem Bild und öffnen Sie die Projektionsseite Ihres Geräts - Wählen Sie Ihr Gerät aus der Liste aus. Wählen Sie Ihr Gerät in der Liste aus - Verbinden Sie den Projektor mit Ihrem Gerät.



Für Kabelgeräte

Gehen Sie zur Homepage des Projektors und wählen Sie [Verkabelt], um die Bildschirmspiegelung zu aktivieren. Spiegelungsschnittstelle aufzurufen, und folgen Sie den Anweisungen.





Für APP Screen Cast


Schritt 1: Bitte verbinden Sie Ihr Gerät und den Projektor mit demselben Netzwerk.

Schritt 2: Gehen Sie auf die Homepage des Projektors und wählen Sie [Wireless], um die Oberfläche für die Bildschirmspiegelung zu öffnen.

Schritt3: Öffnen Sie die App für die Bildschirmprojektion.



Schritt4: Suchen Sie die Schaltfläche "Screen Cast" oder "Wireless Projection".

Schritt 5: Wählen Sie dann den Gerätenamen, der auf dem Projektorbildschirm erscheint aus der Suchliste aus.




Bluetooth-Verbindung

Gehen Sie zur Startseite und klicken Sie auf "Einstellen", um die Einstellungsseite aufzurufen. Wählen Sie . das Logo von [BT], um die BT-Funktion aufzurufen.




1 Schließen Sie den Projektor an einen externen Bluetooth-Lautsprecher an.

Wählen Sie auf der BT-Einstellungsseite den Bt-Modus "on", drücken Sie die OK-Taste, um BT zu öffnen, dann Wählen Sie die Taste "Search Bluetooth", um nach verfügbaren Geräten zu suchen, und wählen Sie dann Wählen Sie die Schaltfläche "Bluetooth suchen", um nach verfügbaren Geräten zu suchen. Wählen Sie den richtigen Bluetooth-Gerätenamen aus und drücken Sie die OK-Taste, um die Verbindung herzustellen.



2. Verbinden Sie Ihr Telefon über Bluetooth mit dem Projektor.

Wählen Sie auf der Seite mit den Bluetooth-Einstellungen den Bt-Empfangsmodus und warten Sie auf diese Seite. Verwenden Sie dann Ihr Telefon, um nach verfügbaren Geräten zu suchen und zu scannen, Wählen Sie den richtigen Bluetooth-Gerätenamen und drücken Sie die OK-Taste, um die Verbindung herzustellen.



3. der Bluetooth-Lautsprecher kann nicht verbunden werden?

Wenn der Bluetooth-Lautsprecher mit dem Projektor verbunden ist, wird er unter "Gekoppelte Geräte" angezeigt, was bedeutet, dass der Projektor erfolgreich verbunden wurde.

Bitte versuchen Sie die folgenden Methoden:

Methode 1: Klicken Sie auf [UNPAIR], und verbinden Sie Ihren Bluetooth-Lautsprecher erneut.

Methode 2: Bedienen Sie den Projektor, um Bluetooth auszuschalten (drücken Sie die "OK" Taste auf der Fernbedienung). Schalten Sie dann BT ein (die "OK"-Taste auf der Fernbedienung). Verbinden Sie den Bluetooth-Lautsprecher wieder an.



Methode 3: Schalten Sie den Projektor aus und starten Sie ihn neu, und schließen Sie den Bluetooth Lautsprecher.

Methode 4: Stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her und verbinden Sie die Bluetooth Lautsprecher.

PROJEKTOR-BILDEINSTELLUNGEN

Zoom-Funktion

Suchen Sie das Einstellungssymbol auf der Hauptseite, klicken Sie darauf, um die Einstellungsliste aufzurufen, und suchen Sie die Option "Spiegeln", um den Projektionsmodus einzustellen. Klicken Sie auf die Option "Windows-Zoom", um den Zoomfaktor einzustellen, unterstützt 100%-70% Zoom.



Trapezkorrektur

Automatische und manuelle vertikale Trapezfehlerkorrektur und Elektrofokus

Finden Sie das Einstellungssymbol auf der Hauptseite, klicken Sie darauf, um die Einstellungsliste zu öffnen, dann können Sie jede Option sehen.



>>Automatische vertikale Trapezfehlerkorrektur



Für die automatische vertikale Trapezkorrektur lassen Sie einfach die Schnittstelle "Vertikale automatische Korrektur" auf "ein" stehen, und der Projektor wird die Bildverzerrung automatisch korrigieren.

>>Manuelle $\pm 30^\circ$ vertikale Trapezkorrektur

Wenn Sie die manuelle Trapezkorrektur bevorzugen, können Sie die automatische Funktion deaktivieren. Danach wird die "Manuelle Einstellung" auf

Sie können dann den Grad der Trapezkorrektur einstellen, indem Sie die mit der linken und rechten Taste auf der Fernbedienung einstellen.





Elektrofokus

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Fokus einzustellen: Sie können in der Einstellungsliste bleiben und den Fokus vorwärts oder rückwärts einstellen. Eine andere Methode besteht darin, einfach die Tasten "F+" und "F-" auf der Fernbedienung, um die den Fokus auf jeder Schnittstelle einzustellen.

INSTALLATION



Projektionsabstand und Größe

Wenn Sie eine kostenlose Projektionswand erhalten möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail über

US: Support_us@Lisowod.com


EU: Support@lisowod.com

Bitte beachten Sie die Angaben in der Tabelle unten, um die Bildgröße und den Abstand einzustellen.



Installationsmethode

Der Projektor kann mit einem speziellen Aufhängerahmen an der Decke aufgehängt oder auf einen stabilen Tisch gestellt werden, um das Bild je nach Betriebsumgebung und Umgebung und den Anforderungen. Die Installationsmethode ist wie folgt:





PROJEKTOR-INSTALLATION

PROJEKTOR-INSTALLATION

Anmerkung:

Das Schraubenloch an der Unterseite des Projektors ist für eine 1/4-Zoll Schraube kompatibel.



1/4-Zoll-Schraubenloch (Durchmesser 6,35 mm)

EINSTELLUNGSMENÜ

Wenn Sie auf das Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke des Hauptmenüs klicken, gelangen Sie auf die Seite mit den Einstellungen, auf der Sie Funktionen wie Bilder und Ton anpassen können.

Bild



Menü	Optionen	Funktionen
Bildmodus	Standard / Dynamisch / Sanft / Benutzer	Passe die Bildeffekte an. Durch Auswahl von ""Benutzer"" erhalten Sie Zugriff auf mehr Anpassungsoptionen.
Kontrast	0-100	Den Helligkeitskontrast einstellen
Helligkeit	0-100	Die Helligkeit des Bildschirms anpassen
Farbe	0-100	Die Farben des Bildschirms anpassen
Schärfe	0-100	Die Schärfe des Bildes verbessern
Farbtemperatur	Kalt / Standard / Warm	Wärmegrad des Lichts

Ton



Menü	Optionen	Funktionen
Tonmodus	Standard / Musik / Film / Sport / Benutzer	Passen Sie die Tonqualität an den jeweiligen Videotyp an
Höhen	0-100	Für mehr Bässe einstellen
Bass	0-100	Für mehr Bässe einstellen
Balance	0-100	Stellen Sie die Klangbalance von Bässen bis zu Höhen ein

EINSTELLUNGSMENÜ

Option



Menü	Optionen	Funktionen
OSD-Sprache	/	Einstellen der Systemsprache
Umdrehen	Vorne / Hinten aktiviert/ Desktop / Vorderseite an der Decke	Auswahl der Projektionsmethode
Werksreset	/	Wiederherstellen der Werkseinstellungen
Software-Upgrade	/	System-Upgrade
Automatischer Standby	60m/120m/180m	Schaltet die Leinwand automatisch ab
OSD-Timer	5s/10s/15s/20s/25s/30s/	Keht nach Erreichen der eingestellten Zeit zum Hauptmenü zurück
Fensterzoom	/	Zoom und Bildschirmverhältnis und zurücksetzen
Videoverzögerung	0-2000	Die Verzögerung des Bildschirms in einem bestimmten Bereich anpassen
Versionsinformationen	/	Versionsnummer

PROJEKTOR-SPEZIFIKATIONEN

Bildgebungstechnologie	LCD
Native Auflösung	1920×1080
Lichtquelle	LED
Fokussierungsmodus	Elektronische Fokussierung
Projektionsentfernung	3-14 Fuß
Größe der Leinwand	40-200 Zoll
Seitenverhältnis	16:9 und 4:3
Netzeingang	100V-240V-50/60HZ
Eingang	USB1/HDMI1
Ausgang	3,5-mm-Kopfhörerbuchse
Größe des Geräts	172*143*80mm
Nettogewicht	0.7kg

*Jeder Käufer mit Fragen, der sich an uns wendet, erhält unser Versprechen, eine zufriedenstellende Lösung zu erhalten + eine zusätzliche 6-monatige Garantie + weitere Überraschungen, um Ihnen für Ihre Unterstützung zu danken!

US: support_us@Lisowod.com
Telefon- und SMS-Support: (971)337-8504.
EU: Support@lisowod.com
COM: <https://Lisowod.com>