

CONTDETS

KONTAKT DE	025
FEHLERSUCHE	026
OSD-EINSTELLUNGSANWEISUNGEN	028
-Home Mdeu	028
-Meine APP.....	029
-Einstellungen Mdeu	031
PROJEKTOR-BILDEINSTELLUNGEN	032
-Elektrische Focde-Einstellung	032
-4P Trapezkorrektur.....	033
-Zoom-Einstellung.....	033
DRAHTLOSE VERBINDUNGEN	034
SYSTEM AKTUALISIERUNG	035
-DEB-Aktualisierung	035
-OTA-Aktualisierung.....	035
-Optionales Upgrade.....	036





**Aktivieren Sie Ihre 3-Jahres-Garantie
und exklusive Überraschung**

Sehr geehrte Damen und Herren

Vielen Dank für den Kauf des **L61PRO** Projektors. Bitte nehmen Sie sich 1 Minute Zeit, um den Code zu scannen und Ihre **3-Jahres-Garantie zu aktivieren.**



Es wird empfohlen, den Vorgang innerhalb von 3 Tagen abzuschließen.

Tipps: Wenn Sie feststellen, dass Sie Ihre Garantie nicht durch Scannen des Codes aktivieren können, können Sie uns über die unten stehende E-Mail kontaktieren, und wir werden Ihnen helfen, Ihre Garantie für Sie zu aktivieren.

✉ DE: support@lisowod.com
🌐 <http://lisowod.com>

WIR SIND

Die Bilder und Beschreibungen in diesem Handbuch dienen nur als Referenz und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. Produktgarantie und Support werden angeboten, wenn die Produkte von unserem autorisierten Verkäufer gekauft wurden. Um Ihre Rechte zu schützen, können Sie auch eine E-Mail an Lisowod offizielle E-Mail senden

DE: support@lisowod.com

um die Echtheit Ihres **L61PRO** zu überprüfen.

Unser hochqualifiziertes und verantwortungsbewusstes Kundendienstteam wartet darauf, von Ihnen zu hören und alle Ihre Fragen **24/7** zu beantworten.

Wir freuen uns über Ihre Nachricht über die Probleme, die Sie hatten, damit wir Ihnen helfen können, die Schwierigkeiten zu überwinden. Noch glücklicher sind wir, wenn wir Ihr Lob über unseren wunderbaren Projektor hören und die glücklichen Momente sehen, die unser Projektor in Ihr Leben gebracht hat!

Der schnellste und effizienteste Weg, uns zu kontaktieren?

Methode 1 - per E-Mail und Telefon:

DE: support@lisowod.com

Verfahren 2:

Ihre Bestellungen>Die Bestellung hat ein Problem> Wählen Sie ein Thema aus der angezeigten Liste >Wählen Sie Verkäufer kontaktieren

Bitte kommen Sie. Bitte~~~~

<http://lisowod.com>



KONTAKT US

Vielen Dank, dass Sie Lisowod unterstützen! Hoffen Sie, dass unsere Produkte und Dienstleistungen bringen Sie eine angenehme Reise der audio-visuellen enjoyment. Lisowod verspricht eine 3-Jahres-Garantie und Lifetime Technical Support. please keine Sorgen, wenn irgendwelche Probleme. Any Käufer mit Fragen, die kommt, um uns zu kontaktieren haben unser Versprechen, um eine zufriedenstellende Lösung + eine zusätzliche 6-Monats-Garantie zu thanksfor Ihre Unterstützung zu erhalten!

By the way, we are racking our brains to develop a new projector. If you have any ideas about projector, such as user experience, parameters, features, colors and appearance, we warmly invite you to tell us in detail.

Wir schätzen alle Stimmen, und Sie können sich nicht vorstellen, wie sehr wir uns auf Ihre Ideen freuen. **Wenn Ihre Idee angenommen wird, werde ich als Dankeschön beantragen, dass Sie als erster Tester bei der Entwicklung des neuen Produkts KOSTENLOS ein Gerät erhalten.**

Wir freuen uns auf Ihre Nachrichten!

Lisowod Support Team

QR-Code unten scannen und mit uns chatten!!!



Lisowod.net

Scannen Sie diesen Code und lernen Sie auf YouTube, wie man den Projektor visuell bedient!!!



DE: support@lisowod.com



Official website: <http://lisowod.com>



FEHLERSUCHE

Unser hochqualifiziertes Kundendienstteam wartet darauf, von Ihnen zu hören und Ihre Fragen 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche zu beantworten. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht über Ihre Probleme, damit wir Ihnen helfen können, die Probleme zu lösen. Sie können uns per E-Mail kontaktieren.

DE: support@lisowod.com

F: Wo finde ich die Anleitungsvideos zur Einrichtung des Projektors?

A: Wir haben auf YouTube ausführliche Betriebsvideos vorbereitet, die fast jeden Schritt der Bedienung des Projektors enthalten, wie z. B. WLAN-Verbindung, Kabelverbindung und so weiter. Suchen Sie einfach "Lisowod" auf YouTube und Sie werden es finden.

F: Ich habe den Projektor erhalten, aber er hat keine Fernbedienung. Können Sie sie mir zusenden?

A: Wenn das Produkt, das Sie erhalten haben, kein Zubehör hat, lassen Sie uns bitte wissen, welches Zubehör Sie vermissen. Wir werden es Ihnen so schnell wie möglich zusenden. Kontaktieren Sie uns einfach per E-Mail:

DE: support@lisowod.com

F: Ich kann den Fokusring am Projektor nicht finden, wie kann ich den Fokus einstellen?

A: Dieser Miniprojektor unterstützt den elektrischen Fokus mit der Fernbedienung, drücken Sie einfach die "+" oder "-" auf der Fernbedienung.

Hinweis: Projektor und Leinwand/Wand müssen sich in einem ausreichenden Abstand befinden.

F: Die Fernbedienung reagiert nicht.

A: 1. Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung direkt auf den IR-Empfänger zeigt.
2. decken Sie den IR-Empfänger nicht ab.
Vergewissern Sie sich, dass Sie die Batterie eingelegt haben, diese Fernbedienung wird nicht mit Batterien geliefert.

F: Mein Projektor und mein Smartphone sind mit demselben WiFi verbunden, aber wenn ich eine Bildschirmspiegelung durchführen möchte, wird der Name des Projektors nicht erkannt.

A: 1. Bitte initialisieren Sie den Projektor und verbinden Sie ihn erneut mit Ihrem Smartphone.
2. Trennen Sie die Verbindung zum angeschlossenen Netzwerk und geben Sie das Kennwort erneut ein, um eine Verbindung herzustellen.
3. Versuchen Sie, das Smartphone und den Projektor einmal über einen Hotspot mit dem Internet zu verbinden.

F: Ich kann die nicht mit meiner Soundbar verbinden. Wie kann ich dieses Problem beheben?

- A: 1. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie unsere Bedienungsschritte korrekt befolgt haben. Und stellen Sie sicher, dass Ihre Soundbar nicht mit anderen Bluetooth-Geräten verbunden ist.
2. da es so viele verschiedene Arten von Bluetooth-Lautsprechern auf dem Markt gibt. Dies ist ein Problem, mit dem alle Projektoren auf dem Markt konfrontiert sind und daran arbeiten, es zu verbessern. Bitte mailen Sie uns für weitere Anweisungen.

F: Ich habe den Kundendienst wie vorgeschlagen kontaktiert, aber keine Antwort erhalten. Warum?

- A: Wir versprechen, dass wir alle E-Mails innerhalb von 24 Stunden beantworten. Wenn Sie länger als einen Tag keine Antwort von uns erhalten haben, wurde unsere E-Mail vielleicht blockiert oder ist im Spam-E-Mail-Postfach gelandet. Bitte senden Sie uns erneut eine E-Mail oder kontaktieren Sie uns per Whatsapp.


F: Was sollte ich tun, wenn ich meinen Fernseher oder andere Zubehöerteile verliere?

- A: Bitte wenden Sie sich an uns, und wir werden eine Ersatzlieferung des von Ihnen benötigten Zubehörteils beantragen. Wenn Sie sich auch für ein kostenloses Projektionsleinwand interessieren, zögern Sie nicht, sich bei uns zu melden.

OSD-EINSTELLUNGSANWEISUNGEN


Menü Startseite

Wenn Sie die Anwendung aufgrund von Netzwerkproblemen nicht normal beenden können, können Sie die Taste 🏠 drücken, um zur Startseite zurückzukehren.




Zugriff auf das Kontextmenü

Drücken Sie das Kontextmenü (⊗) Sie können schnell auf allgemeine Einstellungen zugreifen, wie z. B. die Anpassung der Bildqualität, der Tonqualität und der schnellen Trapezkorrektur.




Anpassen der Startseite

Halten Sie die OK-Taste auf der Fernbedienung gedrückt, um den Modus zum Verschieben von Anwendungssymbolen aufzurufen. Sie können häufig verwendete Symbole nach Ihren Wünschen neu anordnen.



Meine APP



E-Handbuch

Sie können das elektronische Handbuch dieses Produkts anzeigen, indem Sie über [Meine Apps] auf der Homepage auf [E-Manual] zugreifen.

Bluetooth-Lautsprechermodus

Klicken Sie auf das Symbol [Musik], nachdem Sie ein Smartphone mit dem Projektor gekoppelt haben (Gerätename: L61PRO via Bluetooth), können Sie den Projektor als Lautsprecher zur Musikwiedergabe verwenden.



Hinweis: Wenn Sie das Display ausschalten möchten, drücken Sie die Power-Taste auf der Fernbedienung und wählen Sie die Option zum Ausschalten des Displays.

App-Assistent

Klicken Sie auf [App-Assistent] und Sie können die zusätzlichen Filmwiedergabe-Apps aufrufen.

Menü Einstellungen



Klicken Sie auf  , um die Einstellungsschnittstelle des Projektors aufzurufen. In dieser Schnittstelle können Sie die relevanten Einstellungsparameter vieler Arten von Projektoren ändern.



PROJEKTOR-BILDEINSTELLUNGEN


Elektrischer Fokus

Wenn das Bild des Projektors unscharf ist, drücken Sie die Tasten "⏏" und "⏏" auf der Fernbedienung, um den Fokus entsprechend anzupassen. Sie können die Taste gedrückt halten, um den Projektor auf ein nahezu scharfes Bild zu bringen, und dann die Taste kurz drücken, um das klarste Bild zu erhalten.




4P Trapezkorrektur

Gehen Sie zu Bildeinstellung - Manuelle Trapezeinstellung, drücken Sie die Taste "Ok", um zur Einstellungsseite für die 4P-Trapezkorrektur zu gelangen, drücken Sie die Pfeiltasten, um die 4 Ecken des Bildes einzustellen und drücken Sie die OK-Taste, um zu den nächsten Ecken zu gelangen.



Zoomfunktion

Gehen Sie zu Bildeinstellung-Zoom-Einstellung, drücken Sie die "Ok"-Taste, um zur Zoom-Seite zu gelangen, verwenden Sie die ◀ und ▶ Tasten auf der Fernbedienung, um das Bild von 100%-50% zu vergrößern oder zu verkleinern.



WIRELESS CONNECTIONS

Für Android/Windows/IOS-Geräte

Klicken Sie auf , wir bieten drei Methoden für den gleichen Bildschirm. Bitte wählen Sie je nach Gerät unterschiedliche Verbindungsmethoden.



Anmerkung:

1. der Projektor wird vor dem Anschluss des gleichen Bildschirms mit Wifi verbunden.
2. aus urheberrechtlichen Gründen müssen bei IOS-Geräten das Telefon und der Projektor mit demselben WIFI verbunden sein.
3. stellen Sie sicher, dass sich Ihr mobiles Gerät in der Nähe des Projektors befindet, wenn Sie eine drahtlose Verbindung verwenden. 1 Meter Abstand wird empfohlen.


Tipps zum Aufwärmen

1. die Funktion der Bildschirmspiegelung bei einer drahtlosen Verbindung wird durch die Netzwerkumgebung beeinflusst. Für die Bildschirmspiegelung wird eine Bandbreite von 100 Mbit oder mehr empfohlen.
2. einige mobile Geräte unterstützen die Bildschirmspiegelung aufgrund der Kompatibilität möglicherweise nicht.
3. Aufgrund des HDCP-Protokolls unterstützen alle LCD-Projektoren nicht Netflix, Amazon Prime oder Hulu, wenn sie drahtlos verbunden sind.
4. any questions, please feel free to email Lisowod via

SYSTEM-UPDATE


UsB-Upgrade

Wählen Sie auf der Startseite Einstellungen->System->USB-Laufwerk-Upgrade. Der Aktualisierungsvorgang wird nach einigen Minuten automatisch durchgeführt.




OTA-Upgrade

1. wählen Sie Einstellungen - System - Systeminformationen, um die Softwareversion zu überprüfen.




2. wählen Sie System->Software-Update->Internet-Update-Prüfung, um die Software über das Internet zu aktualisieren.




Optionales Upgrade


1. wenn eine neue Version der Software verfügbar ist, wird sie wie folgt angezeigt, der Benutzer kann "Ja" wählen, um die Software herunterzuladen, oder "Abbrechen" wählen, um diese Seite zu verlassen (dies ist die Seite für das optionale Upgrade, der Benutzer kann wählen, ob er ein Upgrade durchführen möchte oder nicht).



2. Wählen Sie Ja, um die Software herunterzuladen, dann wird die folgende Anzeige eingeblendet.



3. Nach ein paar Minuten startet der Projektor neu und führt den Aktualisierungsprozess durch.



✓ Kontaktdaten der für die EU zuständigen Person:
Firmenname: GAVIMOSA CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA
Anschrift des Unternehmens: CASTELLANA 9144, 28046 Madrid
Telefon: +34 696313170
E-Mail: compliance.gavimosa@outlook.com
Name der Kontaktperson: Jorge Wilson

✓ Kontaktdaten des Herstellers:
Hersteller: Xiamen Duanxuan Technology Co.
Adresse: Raum 204, No.23, Xian Hou She, Huli District, Xiamen, China,
361015 E-Mail: service@lisowod.com

✓ Informationen zur Produktsicherheit und Warnhinweise
CE-Warnung:
Dieses Gerät entspricht den CE-Richtlinien. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen.
(2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

✓ Produkttyp: Projektor