

CONTENUS

CONTACTEZ-NOUS	013
RECHERCHE DE PANNES	014
OSD SETTING INSTRUCTONS	016
-Menu d'accueil	016
-Mon APP	017
-Menu des paramètres.....	019
PARAMÈTRES DE L'IMAGE DU PROJECTEUR	020
-Électrique Focus Réglage	020
-Correction trapézoïdale 4P.....	021
-Fonction Zoom.....	021
CONNEXIONS SANS FIL	022
SYSTÈME UPDATE	023
-Mise à jour du lecteur USB	023
-Mise à jour OTA.....	023
-Mise à jour facultative.....	024





Activez votre garantie 3 ans
et bénéficiez d'une surprise exclusive

Mesdames et Messieurs

Merci d'avoir acheté le projecteur **L61PRO**. Veuillez prendre 1 minute pour scanner le code et activer votre garantie fr **3 ans**.



Il est recommandé fr compléter le processus dans les 3 jours.

conseils: Si vous ne parvenez pas à activer votre garantie en scannant le code, vous pouvez nous contacter via l'email ci-dessous, et nous vous aiderons à activer votre garantie pour vous

✉ EU: support@lisowod.com

🌐 <http://lisowod.com>

NOUS

optimisons et améliorons constamment nos produits, les images et les descriptions dans le manuel sont uniquement à titre de référence et peuvent différer du produit réel, veuillez vous référer au produit réel. Vous pouvez obtenir la dernière version grâce à la mise à jour en ligne. Afin de protéger vos droits, vous pouvez également envoyer un courriel à l'adresse officielle d'Lisowod

EU: support@lisowod.com

pour vérifier l'authenticité de votre **L61PRO**.

Notre équipe de service clientèle hautement qualifiée et responsable attend de vous entendre et de répondre à toutes vos questions 24 heures sur **24, 7 jours sur 7**.

Nous sommes heureux de recevoir votre message concernant les problèmes que vous avez rencontrés afin que nous puissions vous aider à vous en sortir. Nous sommes encore plus heureux d'entendre vos éloges sur notre merveilleux projecteur et de voir les moments heureux que notre projecteur a apportés dans votre vie !

Quel est le moyen le plus rapide et le plus efficace pour nous contacter ?

Méthode 1 -Par courrier électronique et par téléphone :

EU: support@lisowod.com

Méthode 2 :

Vos commandes>La commande présente un problème> Choisissez un sujet dans la liste affichée >sélectionnez

Contactez le vendeur

Veuillez venir. s'il vous plaît~~~~~

http://lisowod.com



CONTACTEZ-NOUS

Merci beaucoup de soutenir Lisowod ! Lisowod promet une garantie de 3 ans et un support technique à vie. ne vous inquiétez pas si vous rencontrez des problèmes. **tout acheteur qui a des questions et qui nous contacte aura notre promesse d'obtenir une solution satisfaisante + une garantie supplémentaire de 6 mois pour vous remercier de votre soutien !**

D'ailleurs, nous nous creusons les méninges pour développer un nouveau projecteur. Si vous avez des idées sur le projecteur, telles que l'expérience utilisateur, les paramètres, les caractéristiques, les couleurs et l'apparence, nous vous invitons chaleureusement à nous en faire part en détail.

Nous apprécions toutes les voix, et vous n'imaginez pas à quel point nous sommes impatients de connaître vos idées. **Une fois votre idée adoptée, en guise de remerciement, je m'efforcerai de vous en envoyer une GRATUITEMENT en tant que premier testeur lorsque le nouveau produit sera développé.**

Nous attendons avec impatience vos messages !
L'équipe d'assistance d'Lisowod

Scannez le code QR ci-dessous et commencez à chatter avec nous !!!



Lisowod.net

Scannez ce code et apprenez à faire fonctionner le projecteur visuellement sur YouTube !!!



EU: support@lisowod.com



Official website: <http://lisowod.com>



RECHERCHE DE PANNES

Notre équipe de service à la clientèle hautement qualifiée attend votre appel et répond à toutes vos questions 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nous sommes heureux de recevoir votre message concernant les problèmes que vous avez rencontrés afin de pouvoir vous aider à les résoudre. Vous pouvez nous contacter par courrier électronique.

Nous : Support_fr@lisowod.com

Q : Où puis-je trouver des vidéos d'instruction sur la façon d'installer le projecteur ?

A : Nous avons préparé des vidéos d'utilisation détaillées sur YouTube, qui contiennent presque toutes les étapes de fonctionnement du projecteur, comme la connexion wifi, la connexion filaire, etc. Il suffit de rechercher "Lisowod" sur YouTube pour les trouver.

Q:J'ai reçu le projecteur mais il n'a pas de télécommande.

Pourriez-vous me l'envoyer ?

A : S'il manque des accessoires au produit que vous avez reçu, veuillez nous indiquer lesquels. Nous vous les enverrons dès que possible - contactez-nous par e-mail :

Nous :support@lisowod.com

Q : Je ne trouve pas la bague de mise au point sur le projecteur, comment puis-je régler la mise au point ?

A : Ce mini-projecteur prend en charge la mise au point électrique avec la télécommande, il suffit d'appuyer sur les touches "+" ou "-" de la télécommande.

Remarque : le projecteur et l'écran/le mur doivent se trouver à une distance suffisante.

Q:La télécommande ne répond pas.

A:1. Assurez-vous que la télécommande pointe directement vers le récepteur IR.

2. ne couvrez pas le récepteur IR.

3. Assurez-vous d'avoir mis la pile, cette télécommande n'est pas livrée avec des piles.

Q : Mon projecteur et mon smartphone sont connectés au même réseau WiFi, mais lorsque je veux faire du screen mirroring, le nom du projecteur n'est pas détecté.

A:1.Veuillez initialiser le projecteur et le reconnecter à votre smartphone.

2. déconnectez-vous du réseau connecté et entrez à nouveau le mot de passe pour vous connecter.

3.essayez de connecter le smartphone et le projecteur à Internet en utilisant un hotspot.si les méthodes ci-dessus ne résolvent pas le problème, veuillez contacter le service clientèle.

Q: Je ne parviens pas à connecter le à ma barre de son. Comment puis-je résoudre ce problème ?

A: ① Assurez-vous d'avoir suivi correctement les étapes d'utilisation. Et assurez-vous que votre barre de son n'est pas connectée à d'autres appareils Bluetooth.

2. il existe de nombreux types de haut-parleurs Bluetooth sur le marché. C'est un problème auquel tous les projecteurs du marché sont confrontés et qu'ils s'efforcent d'améliorer. Veuillez nous envoyer un e-mail pour obtenir de plus amples instructions.

Q: J'ai contacté l'équipe du service clientèle comme suggéré, mais je n'ai reçu aucune réponse.

A: Nous nous engageons à répondre à tous les emails dans les 24 heures. Si vous n'avez pas reçu de réponse de notre part depuis plus d'un jour, il se peut que notre email ait été bloqué ou soit allé dans la boîte de courrier indésirable. Veuillez nous envoyer un nouvel email ou nous contacter via whatsapp (voir la partie "CONTACTEZ-NOUS").


Q: Que dois-je faire si j'ai perdu ma télécommande ou d'autres accessoires?

A: Veuillez nous contacter, et nous organiserons la livraison d'un remplaçant pour l'accessoire dont vous avez besoin. De plus, si vous souhaitez obtenir un écran de projection gratuit, n'hésitez pas à nous contacter.

OSD SETTING INSTRUCTIONS


Menu d'accueil

Si vous ne pouvez pas quitter l'application normalement en raison de problèmes de réseau, vous pouvez appuyer sur le bouton 🏠 pour revenir à la page d'accueil.




Accéder au menu contextuel

Appuyez sur la touche 🗲 Vous pouvez accéder rapidement aux paramètres courants tels que le réglage de la qualité de l'image, la qualité du son et la correction rapide du trapèze.




Personnaliser votre page d'accueil

Appuyez sur la touche OK de la télécommande et maintenez-la enfoncée pour entrer dans le mode de déplacement des icônes de l'application, ce qui vous permet de réorganiser les icônes fréquemment utilisées selon vos préférences.



Mon APP



Manuel électronique

Vous pouvez consulter le manuel électronique de ce produit en accédant à [Manuel électronique] via [Mes applications] sur la page d'accueil.

Mode haut-parleur Bluetooth


Cliquez sur l'icône [music], après avoir couplé un smartphone avec le projecteur (Nom de l'appareil : L61PRO via Bluetooth), vous pouvez utiliser le projecteur comme un haut-parleur pour jouer de la musique.



Remarque : Si vous souhaitez éteindre l'écran, appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande et sélectionnez l'option pour éteindre l'écran.

Assistant d'application

Cliquez sur [App Assistant] pour accéder aux applications supplémentaires de visionnage de films.

Menu des paramètres



Cliquez sur  pour accéder à l'interface de réglage du projecteur. Dans cette interface, vous pouvez modifier les paramètres de réglage de nombreux types de projecteurs.



PARAMÈTRES DE L'IMAGE DU PROJECTEUR


Électrique Focus Réglage

Lorsque l'image du projecteur est floue, appuyez sur les boutons "⊕" et "⊖" de la télécommande pour régler la mise au point en conséquence. Vous pouvez appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé pour obtenir une image presque nette, puis appuyer brièvement sur le bouton pour obtenir l'image la plus claire.





Correction trapézoïdale 4P

Allez dans Réglage de l'image-Réglage manuel de la distorsion trapézoïdale, appuyez sur le bouton "Ok" pour aller à la page de réglage de la correction de la distorsion trapézoïdale 4P. Appuyez sur les touches fléchées pour régler les 4 coins de l'image et appuyez sur le bouton OK pour passer aux coins suivants.




Fonction zoom


Appuyez sur le bouton "Ok" pour accéder à la page de réglage du zoom, utilisez les boutons ◀ et ▶ de la télécommande pour effectuer un zoom avant ou arrière de 100 % à 50 %.



CONNEXIONS SANS FIL

Pour les appareils Android/Windows/IOS

Cliquez sur  nous proposons trois méthodes pour le même écran. Veuillez choisir différentes méthodes de connexion en fonction des différents appareils.



Remarque :

1. le projecteur est connecté au wifi avant la connexion au même écran.
2. pour des raisons de droits d'auteur, les appareils IOS nécessitent que le téléphone et le projecteur soient connectés au même WIFI.
3. assurez-vous que votre appareil mobile est proche du projecteur lors de l'utilisation d'une connexion sans fil. une distance de 1 mètre est recommandée.


Conseils de chauffage

1. die Funktion der Bildschirmspiegelung bei drahtloser Verbindung wird durch die Netzwerkumgebung beeinflusst. Für die Bildschirmspiegelung wird eine Bandbreite von 100 Mbit oder mehr empfohlen.
2. certains appareils mobiles peuvent ne pas prendre en charge la mise en miroir de l'écran en raison de la compatibilité.
3. En raison du protocole HDCP, tous les projecteurs LCD ne prennent pas en charge Netflix, Amazon Prime ou Hulu lorsqu'ils sont connectés sans fil.
4. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un email à Lisowod via

SYSTEM UPDATE


Mise à jour du lecteur USB

Sélectionnez Paramètres->Système->Mise à jour du lecteur USB à partir de la page d'accueil et le processus de mise à jour s'effectuera automatiquement au bout de quelques minutes.




Mise à jour OTA

1. Sélectionnez Paramètres - Système - Informations système pour vérifier la version du logiciel.




2. Sélectionnez Système->Mise à jour du logiciel->Vérification de la mise à jour par Internet pour effectuer la mise à jour par Internet.




Mise à jour facultative


1. Si une nouvelle version du logiciel est disponible, le message suivant s'affiche, l'utilisateur peut sélectionner Oui pour télécharger le logiciel ou Sélectionner Annuler pour quitter cette page (Il s'agit de la page de mise à niveau optionnelle, l'utilisateur peut sélectionner la mise à niveau ou non).



2. Sélectionnez Oui pour télécharger le logiciel, Ul s'affichera comme ci-dessous.



3. Après quelques minutes, le projecteur redémarre et effectue la mise à jour.



✓ Coordonnées de la personne responsable de l'UE :
Nom de la société : GAVIMOSA CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA
Adresse de la société : CASTELLANA 9144, 28046 Madrid
Téléphone : +34 696313170
Courriel : compliance.gavimosa@outlook.com
Nom du contact : Jorge Wilson

✓ Coordonnées du fabricant :
Fabricant : Xiamen Duanxuan Technology Co.
Adresse : Room 204, No.23, Xian Hou She, Huli District, Xiamen,
China, 361015
Courriel : service@lisowod.com

✓ Informations sur la sécurité du produit et les avertissements
Avertissement CE:
Cet appareil est conforme aux règles CE. Son utilisation est soumise
aux deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les
interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement
indésirable.

✓ Type de produit : Projecteur